CARGADOR DE PILAS RECARGABLES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. POR FAVOR, CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INFLAMACIÓN O DESCARGA ELÉCTRICA, LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.



Manual de instrucciones

Incluido en el embalaje

Un cargador de pilas
4 pilas “AA” recargables
Un cable de alimentación
Un manual de instrucciones

Modelo: 201604

Para su seguridad

Para prevenir desperfectos al cargador o daños personales, por favor, lea las instrucciones antes de usar el producto. Conserve las instrucciones para su referencia, contienen información importante.

Precaución

1. En casos de emergencia*, por favor, desconecte el cable de la red eléctrica y evite manipular el cargador y las pilas hasta que pueda hacerlo sin riesgo.

* Los casos de emergencia incluyen las siguientes situaciones (lista no exhaustiva):

- La unidad despide humo
- Deformación de la unidad
- Derretimiento de material o derrame de líquido
- Rotura o desprendimiento de la carcasa o de otras partes del producto

2. Para prevenir el riesgo de inflamación o descarga eléctrica, no exponga esta unidad a la lluvia, nieve ni a la humedad. No limpie la unidad con líquido.
3. Este cargador está destinado para su uso en interiores.
4. No conecte este cargador en un enchufe dañado.
5. No intente reparar ni modificar este cargador o las pilas en ninguna circunstancia.
6. El cargador no debe ser usado por un niño.
7. No intente desensamblar ni ensamblar el cargador.
8. No use pilas recargables en detectores de humo.
9. Para prevenir el riesgo de sobrecalentamiento, es aconsejable desconectar el cargador de la red tras su uso.
10. No intente recargar pilas no recargables.
11. Evite mezclar en su producto electrónico pilas de diferente tipo o distinta capacidad.
12. El producto no debe ser conectado a más fuentes de alimentación eléctrica que el número aconsejado.

⚠ El cargador no es un juguete. Este producto debe ser utilizado únicamente por personas adultas y que puedan comprender adecuadamente las instrucciones de uso y el funcionamiento del producto, y si no fuera así, las personas que usen el producto deben ser supervisadas por adultos responsables de su seguridad. Es necesario asegurarse de que los niños no jueguen con este producto.

Las pilas pueden contener materiales peligrosos. No debe acercarlas ni arrojarlas al fuego, y deben ser desechadas de una manera adecuada.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).

La barra negra indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

Características del producto

Contiene dos compartimentos independientes y puede cargar 2 o 4 pilas "AA" o "AAA": las pilas deben ser cargadas por parejas.

Voltaje universal AC100-240 V, 50/60 Hz (el voltaje variable permite de forma automática el uso del cargador en diferentes países).

2 indicadores luminosos, uno en cada compartimento, permiten comprobar el estado de la carga. Incluye mecanismo de control de tiempo que detiene la carga tras ocho horas, para evitar la sobrecarga.

Protección contra la inversión de polaridad para prevenir daños personales o materiales originados por la colocación incorrecta de la pilas.

El bajo nivel de pérdida de carga evita cargar las pilas de nuevo cuando ya han sido completamente cargadas.

Carga de mantenimiento: una vez completado el proceso de carga, el cargador aplica una pequeña carga a las pilas para mantener la carga completa.
(El cargador debe estar conectado para cargar las pilas).

Instrucciones de uso

El cargador podrá cargar simultáneamente dos o cuatro pilas "AA" o "AAA". Debe cargar las pilas por parejas.





- Inserte las pilas. Para las pilas “AA”, use los contactos metálicos grandes ⊖ situados en la base de la unidad. Para las pilas “AAA”, use los contactos pequeños ⊖ situados justo encima de los contactos para la pilas “AA”.



- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -), y asegúrese de que las pilas están en contacto con las partes metálicas del cargador.
- Conecte el cable de alimentación a la unidad. Después, conecte el cable de alimentación a la red eléctrica.



Asegúrese de que el cable está en perfecto estado antes de conectarlo. Si estuviera dañado, no lo conecte y reemplácelo por uno de las mismas características y recomendado por el fabricante. Contacte para ello con nuestro servicio de atención al cliente.

- Las luces indicadoras de cada compartimento parpadearán para indicar que la carga de sus pilas está en proceso.
- Cuando las pilas estén completamente cargadas, la luz o las luces dejarán de parpadear.



- Finalizada la carga, desconecte el cable de la red eléctrica y del cargador. Después, retire las pilas del cargador (esto permite prevenir la sobrecarga de las pilas y evita el desgaste del cargador).



Cuidado y mantenimiento

• Limpie el cargador con un trapo suave y seco. Mantener limpios los contactos metálicos ayuda también a preservar la vida útil del cargador.

• Asegúrese de que la unidad está correctamente conectada a la red eléctrica.

• Si los indicadores luminosos de los compartimentos no parpadean durante el proceso de carga, es probable entonces que las pilas estén mal colocadas o defectuosas, o que se haya producido un cortocircuito.

• El tiempo de carga varía según el tipo y la capacidad de las pilas. Por favor, consulte el cuadro informativo en el apartado siguiente.

• Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+,-).

• Este cargador debe ser utilizado solo con pilas del tipo “Ni-MH”. Recargar otros tipos de pilas en la unidad puede causar serios daños (explosiones, roturas, daños personales o en la propiedad).

Especificaciones

Entrada: AC 100-240 V ~ 50 Hz/60 Hz

Salida: DC 2 X (2.8 V ⎓ 300 mA) tamaño AA

DC 2 X (2.8V ⎓ 150 mA) tamaño AAA

Tiempos de carga estándar

Tipo de pilas	Capacidad	Tiempo
AA Ni-MH	2000 mAh	8.0 h
AA Ni-MH	1500 mAh	6.0 h
AAA Ni-MH	600 mAh	4.8 h

Instrucciones para las pilas recargables Ni-MH

Es necesario cargar las pilas Ni-MH antes de usarlas por primera vez. Las superficies de contacto entre las pilas y el cargador deben estar siempre limpias.

- No exponga las pilas a la humedad ni al agua.
- No acerque las pilas al fuego ni las someta a una fuente extrema de calor.
- No desgarre ni remueva la cubierta de plástico que recubre las pilas.
- No intente desensamblar ni ensamblar las pilas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila. Mantenga las pilas alejadas de objetos metálicos (por ejemplo, monedas, llaves…).

Si las pilas se han guardado durante 6 o más meses sin ningún uso, pueden ser necesarios varios ciclos de carga y descarga para que las pilas recuperen su capacidad de carga original.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

En el caso de que detecte algún problema en el producto que no solucione con el manual, puede consultar con el Servicio de Atención al Cliente llamando al teléfono 91 312 07 70 (solo válido en España) o dirigiéndose por correo electrónico a la dirección informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

VTech Electronics y sus distribuidores no se hacen responsables de las posibles pérdidas y daños sufridos como resultado de la interpretación errónea de este manual. El uso de este aparato es responsabilidad exclusiva del usuario y por tanto, VTech Electronics y sus distribuidores no se responsabilizan de reclamaciones por parte de terceras personas que puedan surgir tras el uso del mismo. VTech Electronics y sus distribuidores no se hacen responsables de la pérdida o los daños causados por la desaparición de datos debido a un mal funcionamiento, pilas en mal estado o reparaciones. Asegúrese de hacer copias de seguridad de los datos importantes en otro medio para protegerse contra la pérdida de datos.

CE

PRODUCTO
LED CLASE 1

TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.